

**GEN 2.4 INDICATEURS D'EMPLACEMENT /  
LOCATION INDICATORS**

Les Indicateurs d'emplacements marqués d'un astérisque (\*) ne peuvent pas être utilisés dans la composition de l'adresse d'un message SFA.

*The location indicators marked with the asterisk (\*) cannot be used in the address component of AFS messages.*

**1- CODAGE / ENCODE**

<b>Emplacement</b> <i>Location</i>	<b>Indicateur</b> <i>Indicator</i>
AGADIR / (ACC/FIC)	GMAC
AGADIR / AL Massira	GMAD
AGADIR / INEZGANE	GMAA
BENQUERIR	GMMG
AL HOCEIMA / Chérif El Idrissi	GMTA
BENI MELLAL	GMMD
BENSLIMANE	GMMB
BOUARFA	GMFB
CASABLANCA (ACC / FIC)	GMMM
CASABLANCA / Mohammed V	GMMN
CASABLANCA / Tit Mellil	GMMT
DAKHLA	GMMH
ERRACHIDIA / Moulay Ali Chérif	GMFK
ESSAOUIRA / Mogador	GMMI
FES / Saïss	GMFF
IFRANE	GMFI
GUELMIME	GMAG
KENITRA	GMMG
LAAYOUNE / Hassan 1 <sup>er</sup>	GMLL
MARRAKECH / Ménara	GMMX
MEKNES	GMFM
NADOR / El Aroui	GMMW
OUARZAZATE	GMMZ
OUJDA / Angads	GMFO
RABAT / Salé	GMME
SIDI SLIMANE	GMSL
SMARA	GMMA
TANGER / Ibn Batouta	GMTT
TAN-TAN / Plage Blanche	GMAT
TAROUDANT	GMMO*
TAZA	GMFZ*
TETOUAN / Saniat R'mel	GMTN
ZAGORA	GMAZ

**2- DÉCODAGE / DECODE**

<b>Indicateur</b> <i>Indicator</i>	<b>Emplacement</b> <i>Location</i>
GMAA	AGADIR / INEZGANE
GMAC	AGADIR (ACC/FIC)
GMAD	AGADIR / AL Massira
GMAG	GUELMIME
GMAT	TAN-TAN / Plage Blanche
GMAZ	ZAGORA
GMFB	BOUARFA
GMFF	FES / Saïss
GMFI	IFRANE
GMFK	ERRACHIDIA / Moulay Ali Chérif
GMFM	MEKNES
GMFO	OUJDA / Angads
GMFZ*	TAZA
GMMA	SMARA
GMMB	BENSLIMANE
GMMD	BENI MELLAL
GMME	RABAT / Salé
GMMG	BENQUERIR
GMMH	DAKHLA
GMMI	ESSAOUIRA / Mogador
GMLL	LAAYOUNE / Hassan 1 <sup>er</sup>
GMMM	CASABLANCA (ACC / FIC)
GMMN	CASABLANCA / Mohammed V
GMMO*	TAROUDANT
GMMG	KENITRA
GMMT	CASABLANCA / Tit Mellil
GMMW	NADOR / El Aroui
GMMX	MARRAKECH / Ménara
GMMZ	OUARZAZATE
GMSL	SIDI SLIMANE
GMTA	AL HOCEIMA / Chérif El Idrissi
GMTN	TETOUAN / Saniat R'mel
GMTT	TANGER / Ibn Batouta

Page laissée intentionnellement blanche

*Page left intentionally blank*